

很多朋友使用笔记本电脑外放音乐时没有声音，插上耳机却能够听到声音，这是因为声音播放设备选择错误导致，本期文章以Windows 10系统为例，教大家如何解决此问题。

二、声音设置

如果能够在耳机内听到声音，那么基本可以确定是声音输出设备选择错误导致，此时可以点击电脑左下角的“开始菜单”，然后选择“齿轮”图标，点击进入“设置”选项。如下图：



点击进入“系统”选项后，找到“声音”选项。如下图：



点击声音“输出”选项，会弹出多个输出设备选项，逐个选择，然后进行测试即可。如下图：